

Queste sono le istruzioni per risolvere l'errore 201 / luce lampeggiante rosa sul range extender

Cavo
GCU



Range
Extender



Ebike
carica
batteria



Chiavetta USB
(FAT 32, inferiore
a 32 GB)



Archivio di Firmware

I file per la versione software che devono essere immessi nel range extender sono inviati dal Team Mahle per email.

Scarica questi file nell'USB FAT32 (copia e incolla).

L'USB deve contenere solo i file di aggiornamento.

ISTRUZIONI



1. Collegare il caricabatterie alla corrente alternata (CA).



2. Collegare la GCU al caricabatterie.



3. Collegare l'altra estremità della GCU alla porta di ricarica del range extender (a questo punto il range extender si accenderà tramite l'azione del caricatore).



4. Accendere il range extender.



5. Collegare l'USB alla porta USB della GCU.



6. Il range extender inizierà a lampeggiare in giallo.
-> Aggiornamento in corso.



7. Attendere circa 1 minuto finché il LED GCU diventa verde.
-> Aggiornamento completato.



8. Per cortesia, rimuova la chiave USB dal GCU ed in seguito il cavo dal Range Extender.