



ADLAR

BIKEPACKING KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FOR FRAMESETS WITH UDH DROPOUT

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO DEL KIT BIKEPACKING

PER TELAI CON DROPOUT UDH



1. Remove the UDH dropout bolt



2. Replace it with the end cap that comes with the kit



IMPORTANT

Apply some high-strength thread locker to fix the end cap onto the dropout



3. Insert the rear through axle along with its 2 washers that come with it, this is crucial in order to avoid any kind of play



COLOR CODE	IMAGINE	DROPOUT	KIT BIKEPACKING CODE
C6 GREY, YELLOW GLOSSY		PROPRIETARY WILIER TRIESTINA	KBP001
C7 LIME, BLACK GLOSSY		PROPRIETARY WILIER TRIESTINA	KBP001
C8 BLACK, PURPLE MATT		PROPRIETARY WILIER TRIESTINA	KBP001

COLOR CODE	IMAGINE	DROPOUT	KIT BIKEPACKING CODE
C9 BOTTLE GREEN GLOSSY		UDH STANDARD DROPOUT	KBP003
C10 STONE DARK GLOSSY		UDH STANDARD DROPOUT	KBP003



1. Rimuovere il bloccaggio del forcellino UDH



2. Sostituirlo con il terminale incluso nel kit bikepacking



IMPORTANTE

Applicare del frenafiletti ad alta resistenza prima di fissare il tappo terminale al forcellino



3. Inserire il perno posteriore insieme alle 2 rondelle in dotazione. Questo è fondamentale per evitare che si crei del gioco tra i componenti



CODICE COLORE	IMMAGINE	FORCELLINO	CODICE KIT BIKEPACKING
C6 GREY, YELLOW GLOSSY		DISEGNO WILIER TRIESTINA	KBP001
C7 LIME, BLACK GLOSSY		DISEGNO WILIER TRIESTINA	KBP001
C8 BLACK, PURPLE MATT		DISEGNO WILIER TRIESTINA	KBP001

CODICE COLORE	IMMAGINE	FORCELLINO	CODICE KIT BIKEPACKING
C9 BOTTLE GREEN GLOSSY		STANDARD UDH	KBP003
C10 STONE DARK GLOSSY		STANDARD UDH	KBP003

