

JENVA
HYBRID

ESP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE KIT DE CONVERSIÓN ANT+

JENA
HYBRID

1



Retirar la horquilla y el manillar del modelo Jena Hybrid para facilitar el posterior montaje. Retirar las placas metálicas de la parte superior del tubo inferior.

2



Extraer el cable todavía conectado entre la batería y el botón iWoc del agujero inferior del tubo de dirección.

3



Desconectar los dos cables (batería e iWoc) para que queden sueltos.

4



Conectar el cable de la batería al del kit de conversión ANT+



2

WILIER PEDIA 2021

E-GRAVEL COLLECTION



Conectar el cable del iWoc al del kit de conversión ANT+



Insertar el kit de conversión ANT+ en el tubo inferior a través del agujero del tubo de dirección.
Si es necesario, recubrir el kit en el interior del tubo con material plástico para evitar posibles ruidos.

