

JENIA
HYBRID

FRA

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU KIT DE CONVERSION ANT+

JENA
HYBRID

1



Retirer la fourche et le cintre-guidon de Jena Hybrid afin de faciliter les opérations de montage suivantes.

Retirer les plaquettes métalliques situées dans la partie supérieure du tube diagonal.

2



Extraire du trou inférieur du tube de direction le câble reliant la batterie au bouton iWoc toujours connectés entre eux.

3



Débrancher les deux câbles (batterie et iWoc) pour les libérer.

4



Raccorder le câble de la batterie au câble correspondant du kit de conversion ANT+



2

WILIER PEDIA 2021

E-GRAVEL COLLECTION



Raccorder le câble iWoc au câble correspondant du kit de conversion ANT+



Insérer le kit de conversion ANT+ dans le tube diagonal à travers le trou inférieur du tube de direction.

Si nécessaire, envelopper le kit dans un matériau plastique afin d'éviter tout bruit.

