



1



Entfernen Sie die Gabel und die Lenkerfalte aus Jena-Hybrid, um den späteren Montageprozess zu erleichtern. Entfernen Sie die Metallplatten, die sich auf dem Oberteil des Unterrohrs befinden.

2



Ziehen Sie das Kabel, das den Akku mit dem iWoc-Schaltknopf verbindet, aus dem unteren Loch des Steuerrohrs heraus; Akku und iWoc-Schaltknopf sind noch miteinander verbunden.

3



Trennen Sie die beiden Kabel (Akku und iWoc), sodass sie frei werden.

4



Verbinden Sie das Akkukabel mit dem entsprechenden Kabel des ANT+-Umbausatzes.

5



Verbinden Sie das iWoc-Kabel mit dem entsprechenden Kabel des ANT+-Umbausatzes.

6



Setzen Sie den ANT+-Umbausatz innerhalb des Unterrohrs durch das untere Loch des Steuerrohrs ein. Eventuell wickeln Sie den Bausatz mit Kunststoffmaterial um, um jeglichen Lärm zu vermeiden.

