

JENNA
HYBRID

ITA

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO KIT CONVERSIONE ANT+

JENA
HYBRID

1



Rimuovere la forcella e la piega manubrio da Jena Hybrid in modo da facilitare le successive operazioni di montaggio.
Rimuovere le placchette metalliche posizionate nella parte superiore del tubo obliquo.

2



Estrarre dal foro inferiore del tubo sterzo il cavo che collega la batteria al pulsante iWoc ancora collegati tra loro.

3



Scollegare i due cavi (batteria e iWoc) in modo che siano liberi.

4



Collegare il cavo della batteria a quello corrispondente del kit di conversione ANT+



2

WILIER PEDIA 2021

E-GRAVEL COLLECTION



Collegare il cavo iWoc a quello corrispondente del kit di conversione ANT+



Inserire il kit di conversione ANT+ all'interno del tubo obliquo attraverso il foro inferiore del tubo sterzo.
Eventualmente avvolgere il kit all'interno di materiale plastico in modo da evitare rumori.

