

JLENA **HYBRID**

ITA

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO – BATTERIA

1



Rimuovi le placchette metalliche dal tubo obliquo

2



Passa la guida metallica attraverso il foro nel tubo obliquo fino al bb

3



Connetti l'estremita' del cavo batteria/iwoc alla guida metallica

4



Fai scorrere la batteria lungo il tubo obliquo

5



Estrai il cavo fissato alla guida metallica attraverso il foro nel tubo obliquo fissa la batteria al telaio. avvita il bottone iwoc al proprio sostegno utilizzando la ghiera metallica

6



Connetti il cavo batteria all'iwoc

7



Posiziona la connessione all'interno del tubo obliquo



JENA
HYBRID

8



Chiudi il foro con le placchette metalliche rimosse precedentemente.

9



Chiudi la cover del bb

10



Assembla la bici come una jena normale. Una volta che il manubrio e' compattato, fissa il supporto iwoc al manubrio.



4

WILIERPEDIA 2020

ROAD COLLECTION